

Hyrid
Professione colore

I.P.

Hyrid
Professione colore

pittura Sanificante

STRUMENTI APPLICATIVI E DILUIZIONE



PENNELLO: 1° Mano 20% v/v - 2,4 Litri di acqua in questa latta
2° Mano 15% v/v - 1,8 Litri di acqua in questa latta

RULLO: 1° Mano 15% v/v - 1,8 Litri di acqua in questa latta
2° Mano 10% v/v - 1,2 Litri di acqua in questa latta

ESSICCAZIONE



Fuori polvere: 1 ora
Sovraverniciabile:
dopo 4 ore

RESA



9 - 10 m²/L
resa media per mano

SUPERFICI NON CONTAMINATE DA MUFFE

Applicare una mano di Fissativo Acrilico, diluito secondo le specifiche. A completa essiccazione applicare due riprese di Pittura Sanificante seguendo le diluizioni di fianco riportate.

SUPERFICI GIÀ CONTAMINATE DA MUFFE

Eeguire un trattamento decontaminante con un ciclo specifico. Rimuovere le spore morte con una spazzola o una buona carteggiatura, umidificando la parete per evitare una diffusione incontrollata dei contaminanti. Applicare una mano di Fissativo Acrilico, diluito secondo le indicazioni. A completa essiccazione, applicare due riprese di Pittura Sanificante, seguendo le diluizioni di fianco riportate.

CONFORME ALLA NORMATIVA EUROPEA SUI BIOCIDI EU 528/2012



LOW VOC
5 g/l



Realizzato con energie
da fonti rinnovabili



www.hyrid.it

Problemi
di
muffa?
ecco
la
soluzione...



Le muffe sono sempre più presenti nelle case di oggi generando, oltre ai problemi estetici, anche problemi funzionali, rendendo inagibili o insalubri i locali contaminati.

Una delle più tipiche cause del proliferare delle muffe è il ristagno dell'umidità sulle pareti. Generata semplicemente dalle persone o dalle attività che si svolgono negli ambienti, tende ad essere trattenuta e rilasciata dai materiali di costruzione in maniera differente, con la possibilità di condensare con regolarità in certe zone, favorendo in quei punti il proliferare dei microorganismi.



Per ridurre o eliminare il problema è consigliabile:

- **Creare regolari e idonei ricambi d'aria:** ambienti troppo isolati favoriscono la crescita e la condensa dell'umidità
- **Eliminare il più possibile e in maniera strutturale i "ponti termici"** in corrispondenza delle differenti strutture portanti della casa: solai, travi, colonne di cemento, non opportunamente isolate, creano punti di condensa favorevoli alla formazione delle muffe
- **Utilizzare un Fondo Termoisolante Anticondensa** che aiuta ad uniformare le caratteristiche termiche della parete e ad abbattere la condensa dell'umidità
- **Pitturare le pareti regolarmente con Pittura Sanificante**, formulata specificamente per resistere all'attacco e alla proliferazione dei microorganismi. Un prodotto dell'ultima generazione per affrontare e risolvere in maniera duratura il problema delle muffe.

pittura Sanificante

Pittura Sanificante Hyrid è un prodotto di ultima generazione specificamente formulato per essere applicato anche nelle condizioni più difficili all'interno degli edifici.

La sua composizione, priva di componenti attaccabili dai microorganismi e protetta da principi attivi a bassa tossicità animale e ad alta efficacia contro un'ampia tipologia di spore, previene per un lungo lasso di tempo l'attacco del film da parte dei ceppi fungini.

Il prodotto è altamente coprente: la sua applicazione, seguendo le specifiche riportate, permette di risanare esteticamente le pareti compromesse e profumare gradevolmente gli ambienti.



Prodotto idoneo a impedire lo sviluppo di muffe
NO MUFFA
CERTIFICATO
UNI 9805